

HI719-HI720

# Checkers voor hardheid

magnesium & calcium

De HI719 en HI720 Checkers®HC bieden een eenvoudige, nauwkeurige en kosteneffectieve manier om respectievelijk magnesium- en calciumhardheid te meten.

Ontwikkeld als een meer accuraat alternatief voor chemische testkits, bieden de Hanna Checker®HC snelle, nauwkeurige resultaten in vier eenvoudige stappen.

De checkers zijn zo ontworpen dat die perfect in handpalm en zak passen, terwijl het grote lcd makkelijk af te lezen is. De automatische uitschakeling zorgt ervoor dat de levensduur van de batterij verlengd wordt.

- ✓ **Makkelijker én nauwkeuriger dan chemische testkits**
- ✓ **Praktisch zakformaat**
- ✓ **Makkelijk te lezen display**
- ✓ **Eenvoudige bediening met één knop**
- ✓ **Automatische uitschakeling**
- ✓ **Werkt op één enkele AAA-batterij**



**Checker<sup>hc</sup>**  
handheld colorimeter

Specificaties	HI719	HI720
Toepassing	magnesium, zoet water	calcium, zoet water
Bereik	0,00 tot 2,00 ppm	0,00 tot 2,70 ppm
Resolutie	0,01 ppm	0,01 ppm
Accuracy @ 25°C/77°F	± 0,20 ppm ± 5% van meetwaarde	± 0,20 ppm ± 5% van meetwaarde
Lichtbron	led bij 525 nm	
Auto-off	after ten minutes of non-use	
Lichtdetector	silicone fotocel	
Methode	aanpassing van de standaardmethoden voor onderzoek van water en afvalwater, 18e editie, EDTA-colorimetrische methode	aanpassing van de standaardmethoden voor onderzoek van water en afvalwater, 18e editie, camalgite-methode
Omgeving	0 tot 50°C, RH max. 95% niet-condenserend	
Batterij	1 x 1,5 V AAA	
Automatische uitschakeling	na 10 min. niet-gebruik	
Dimensies	86,0 x 61,0 x 37,5 mm	
Gewicht	64 g	

## Bestelinformatie

HI719 en HI720 worden geleverd in een koffer met monstercuvetten met doppen (2), startkit reagens, spuitjes (2), plastic beker, batterijen en handleiding.



## Reagentia

HI719-25	druppels magnesiumhardheid (25 tests)
HI720-25	druppels voor calciumhardheid (25 tests)

## Standaarden

HI719-11	kit met standaarden HI719
HI720-11	kit met standaarden HI720

## Accessoires

HI731315	glazen cuvetten en doppen
HI731318	doekje om cuvetten te reinigen (4)



## Eenvoudige werking

1. Voeg een monster toe aan de meegeleverde cuvet.
2. Stop de cuvet in de checker en druk op de knop.
3. Verwijder de cuvet en voeg reagens toe.
4. Stop de cuvet er opnieuw in en houd de knop drie seconden ingedrukt. De meting wordt automatisch uitgevoerd.