

HI151

Zakthermometer met inklapbare steeksonde



Checktemp®4: ideaal voor controle van verschillende meetpunten

HI151 Checktemp 4 is de perfecte draagbare, nauwkeurige thermometer voor voeding en professionele keukens. De inklapbare roestvrijstalen steeksonde is ideaal voor het testen van vers, gekookt en halfbevoren voedsel.

Deze thermometer past comfortabel en veilig in uw hand. Het grote lcd-scherm is gemakkelijk af te lezen.

CAL Check™

De thermometer heeft een waterdichte en compacte behuizing en is in de fabriek gekalibreerd. De kalibratie wordt gecontroleerd telkens wanneer de thermometer wordt ingeschakeld. Deze unieke eigenschap van Hanna Instruments (CAL Check™) geeft u het veilige gevoel dat u nauwkeurige metingen hebt. CAL Check™ laat u ook weten wanneer uw batterijspanning laag is of als uw thermometer gekalibreerd moet worden.



- ✓ Gecertificeerd EN13485
- ✓ Ergonomisch en nauwkeurig
- ✓ Maakt metingen vanuit verschillende hoeken mogelijk
- ✓ Groot lcd
- ✓ Inklapbare steeksonde uit roestvrij staal
- ✓ Behuizing drijft
- ✓ Ingebouwde kalibratietest



Specificaties	HI151 (Checktemp®4)
Bereik	-50,0 tot 199,9 °C
Resolutie	0,1 °C (-50,0 tot 199,9 °C)
Nauwkeurigheid	± 0,4 °C (-50,0 tot -30,0 °C), ± 0,2 °C (-30,0 tot 170,0 °C) ± 0,4 °C (170,0 tot 199,9 °C)
Kalibratie	fabrieksgekalibreerd
Sonde	roestvrij staal, met penetratie-uiteinde, 103 x dia 3 mm
Batterijtype	CR2032 Li-ion (2)
Levensduur batterij	ca. 4.000 u continu gebruik
Automatische uitschakeling	1, 2, 8, 60 min. of uit
Omgeving	-30 tot 50 °C
Beschermingsklasse	IP65, behuizing drijft
Afmetingen	165 x 45 x 24 mm
Gewicht	85 g

Bestelinformatie

HI151-000 wordt geleverd met batterij, handleiding.