

Zakthermometer met inklapbare steeksonde



Checktemp®4 Compact & betrouwbaar

HI151 Checktemp 4 is een compacte, nauwkeurige thermometer die is ontworpen voor de voedingsmiddelenindustrie. De inklapbare roestvrijstalen steeksonde is bij uitstek geschikt voor het testen van vers, gekookt en halfbevoren voedsel.

Deze thermometer ligt prettig in de hand. Het grote display is gemakkelijk af te lezen.

CAL Check™

De thermometer heeft een waterdichte en compacte behuizing en wordt gekalibreerd geleverd. De kalibratie wordt gecontroleerd op het moment dat de thermometer wordt ingeschakeld. Deze unieke eigenschap van Hanna Instruments (CAL Check™) verzekert u van betrouwbare meetresultaten. CAL Check™ geeft aan wanneer de batterijspanning laag is of als de thermometer gekalibreerd moet worden.



- ✓ Gecertificeerd EN13485
- ✓ Ergonomisch en nauwkeurig
- ✓ Maakt metingen vanuit verschillende hoeken mogelijk
- ✓ Groot display
- ✓ Inklapbare steeksonde van roestvrij staal
- ✓ Waterdicht
- ✓ Geïntegreerde kalibratietest
- ✓ Wordt ingeschakeld door bewegingssensor en automatisch uitgeschakeld



Specificaties	HI151 (Checktemp®4)
Bereik	-50,0 tot 199,9 °C
Resolutie	0,1 °C (-50,0 tot 199,9 °C)
Nauwkeurigheid	± 0,4 °C (-50,0 tot -30,0 °C), ± 0,2 °C (-30,0 tot 170,0 °C) ± 0,4 °C (170,0 tot 199,9 °C)
Kalibratie	fabriekskalibratie/kalibratietest automatisch bij inschakelen
Sonde	roestvrij staal, 103 x 3 mm
Batterijtype	CR2032 Li-ion (2)
Levensduur batterij	ca. 4.000 u continu gebruik
Automatische uitschakeling	1, 2, 8, 60 min. of uit
Omgeving	-30 tot 50 °C
Beschermingsklasse	IP65
Afmetingen	165 x 45 x 24 mm
Gewicht	85 g

Bestelinformatie

HI151-000 wordt geleverd met batterij en handleiding.